



هذا الدليل لاختصاصي التركيب المؤهل فقط. تعد صحيفة التركيب الأساسية هذه بمثابة إصدار أولي. في حالة ما إذا كانت هناك حاجة أو طلب لدليل تشغيل كامل (للوحدة التي يجري تركيبها)، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لشركة لانسر (lancercorp.com) للوصول الفوري إلى مثل هذا الدليل، أو من أجل إراحتك، يمكنك عمل مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريع هذا باستخدام هاتف محمول (ستكون هناك حاجة لتطبيق خاص) من أجل الوصول الفوري لهذا الدليل عليك الاتصال بخدمة العملاء التابعة لشركة لانسر تبعاً لما تقتضيه الحاجة.

الأدوات المطلوبة: زردية أوتيك، مفتاح إنجليزي، مفك مسامير ملولبة من نوع سلوتد أند فيليبس، آلات قطع أنابيب، مثقاب بدون سلك.

تحذير هذا الموزع هو للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط. هذه الوحدة ليست لعبة. هذا الموزع ليس مُعداً لاستخدام الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو ممن يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة (بما في ذلك الأطفال)، وذلك ما لم يكن قد تم تزويدهم بتعليمات حول استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. هذه الوحدة لم تُصمم لتوزيع منتجات الألبان. تتراوح أدنى/أقصى درجة حرارة للهواء المحيط لهذا الموزع وقت التشغيل ما بين 40 إلى 105 درجة فهرنهايت.



1. استلام الوحدة

يتم اختبار كل وحدة على نحو كامل في ظروف التشغيل كما يجري فحصها فحصاً كاملاً قبل أن يتم شحنها. يتسلم الناقل الوحدة وقت الشحن ويجب توجيه أية مطالبة بالتعويض نتيجة لوجود تلف (تلفيات) إلى الناقل. وعند استلام الوحدات من الناقل الموصّل لها، عليك فحص العلبة الكرتونية بعناية بحثاً عن أية دلائل مرئية على وجود أضرار بها. وفي حالة وجود مثل هذه الأضرار، عليك أن تجعل الناقل يسجل ذلك في بوليصة الشحن ثم قَدِّم مطالبة بتعويض إليه.

1.1 تفريغ المحتويات

تحذير لتفادي التعرض لإصابة الشخصية أو تلف الوحدة، عليك ألا تحاول رفع الوحدة بمفردك دون مساعدة. وفي حالة الوحدات الأثقل وزناً، قد يكون من الملائم استخدام رافعة ميكانيكية. وحدات الموزع هذه مزودة بقدرّة آلية على الحركة، وعليه فإنه من الممكن أن يتم تفعيل عمل الوحدة على نحو غير متوقع. ينبغي عدم وضع الأيدي أو أية أجسام غريبة في حاوية تخزين الثلج. يجب نزع قابس الكهرباء من المصدر الكهربائي خلال صيانة أو تنظيف أو تعقيم الوحدة.



- أ. عليك قطع الشريط وإزالته.
- ب. عليك إزالة اللوحة العلوية، ودعامات الزوايا، ورفع الكرتونية الخارجية لإزالتها.
- ت. عليك فحص الوحدة لكشف وجود أي تلف مخفي. إن وجد أثر لذلك، عليك إبلاغ عامل الشحن وتقديم شكوى ضد ذلك.
- ث. عليك إزالة قاعدة الشحن من الخشب الرقائقي من الوحدة بتحريك الوحدة حتى يكون أحد الجوانب خارج سطح المنضدة أو الطاولة مما يسمح بالوصول إلى المسامير أسفل قاعدة الشحن من الخشب الرقائقي.
- ملاحظة: إذا كان سيتم نقل الوحدة، يوصى بترك الوحدة مثبتة في قاعدة الخشب الرقائقي.
- ج. إذا تم توفير مجموعة أرجل، عليك تركيب الأرجل بالوحدة بإمالة الوحدة. لا تقم بإمالة الوحدة على جانبها أو ظهرها.

1.2 فك تعبئة مجموعة التركيب

- أ. عليك فحص المجموعة لكشف وجود أي تلف مخفي، وإن وجد أثر لذلك، عليك إبلاغ عامل الشحن وتقديم شكوى ضد ذلك.
- ب. تحتوي كل مجموعة على قائمة بالأجزاء ورسومات تعرض التجميع المناسب للأجزاء.

1.3 تحديد مكان الطاولة

- أ. حدد موقع قريب من منفذ كهربائي به طرف أرضي ومزود المياه الذي يتوافق مع المتطلبات على النحو الذي يظهر في قسم المواصفات، والموجود في دليل التشغيل الكامل.

تحذير عدم إمكانية الحفاظ على المسافات المحددة سيؤدي إلى الحرارة المفرطة للضاغط وسينتج عن ذلك تلف الضاغط.



- ب. يخرج الهواء المضغوط من فتحات التهوية في الأمام وفي الجوانب على الغطاء، ويتم تصريفه من مؤخرة الغطاء. لا بد من الحفاظ على حد أدنى مسافة ثمانية (8) بوصات أعلى الوحدة وحد أدنى 4 بوصات خلف الوحدة لتوفير تدوير تدفق الهواء.



1.4 ضبط مستوى الموزع

لتسهيل التصريف والكربنة المناسبة للموزع، عليك التأكد من أن الموزع في وضع مستو، من الأمام والخلف، والجوانب. ضع أداة ضبط المستوى أعلى الحافة الخلفية للموزع. لا بد من استقرار الفقاعات بين خطوط ضبط المستوى. كرر هذه العملية للجوانب الثلاثة المتبقية. يمكنك ضبط مستوى الوحدة عند الضرورة. لأقصى أداء، ضع الوحدة بزاوية إزالة 0 درجة.

1.5 تعبئة الوحدة بالمياه

- أ. عليك إزالة لوحة الرشاش وصينية التقاطر. عليك تركيب أنبوب التقاطر على كوع تصريف صينية التقاطر.
- ب. عليك إزالة الغطاء من الوحدة بإزالة المسامير على الجانبين، والمسمار العلوي، ورفعها لأعلى.
- ت. عليك تحديد مكان الفتحة في سطح الضاغط. سيشير الغطاء الأصفر إلى مكان الفتحة. عليك إزالة الغطاء.
- ث. باستخدام قمع أو أنبوب، عليك تعبئة مقصورة المياه بالمياه حتى تتدفق المياه وتفيض من أنبوب التدفق إلى صينية التقاطر.

تنبيه لا بد من تعبئة مقصورة المياه بالمياه قبل توصيل قابس الوحدة، وغلا قد لا يعمل سطح الضاغط ومروحة الضاغط على النحو المناسب.



1.6 التوصيل بالتيار الكهربائي

تحذير تفقد لوحة الرقم التسلسلي للموزع لمعرفة المتطلبات الصحيحة للوحدة من الكهرباء. لا تقم بتركيب القابس الخاص بالوحدة في أحد مخارج الكهرباء الموجودة بالحائط ما لم تكن مواصفات التيار الكهربائي المذكورة على لوحة الرقم التسلسلي للموزع متوافقة مع التيار المحلي المتاح. ويجب أن يتم تأريض هذه الوحدة كهربياً على نحو ملائم لتفادي تعرض من يقوم بتشغيلها لصدمة كهربائية قاتلة محتملة أو إصابة خطيرة. ويحظي سلك توصيل الكهرباء الخاص بالوحدة بقابس مؤرض ثلاثي الشوكات وعليه فإذا لم يكن متوفر أو مخرج كهرباء مؤرض ثلاثي الثقوب، قم باستخدام طريقة معتمدة لتأريض الوحدة. عليك اتباع القواعد الكهربائية المحلية عند عمل التوصيلات. ويجب أن يحظى كل منفذ للتزود بالكهرباء بدائرة كهربائية منفصلة. لا تستخدم أسلاك امتداد ولا تقم بتوصيل عدة أجهزة كهربائية مجتمعة بنفس مخرج الكهرباء. لا يقوم المفتاح الرئيس بتعطيل فرق جهد الخط الواصل إلى الدائرة الأولية للمحول. ويتوجب عليك دوماً القيام بفصل الكهرباء الوصلة للموزع قبل الشروع في إجراء أي صيانة داخلية له. ولا ينبغي أن يقوم بصيانة المكونات الداخلية لوحدة التحكم الكهربائي سوى الأشخاص المؤهلون فقط. تأكد من أن جميع خطوط المياه غير منفذة وأن الوحدات جافة قبل القيام بأية توصيلات كهربائية!



- أ. الوحدة مجهزة بمكربن مدمج، عليك فصل مزود الطاقة لمحرك المكربن بفصل الوصلة المخصصة الموجودة بالقرب من أعلى صندوق التحكم في سطح التبريد.
- ب. تفحص لوحة الرقم التسلسلي للموزع للإطلاع على المتطلبات الكهربائية الصحيحة للوحدة. لا تضع القابس بمنفذ التيار الكهربائي بالحائط ما لم يكن التيار الظاهر على لوحة الرقم التسلسلي يتوافق مع التيار المحلي المتاح.
- ت. عليك توجيه كابل مزود الطاقة على منفذ كهربائي أرضي بالجهد والشدة المناسبين، وضع قابس الوحدة. سيؤدي ذلك لتشغيل نظام التبريد ويسمح له بالبداية في التبريد أثناء إتمام بقية التركيبات. سيبدأ محرك التقلب في العمل على الفور، ولكن لن يبدأ محرك الضاغط والمروحة في البدء حتى انقضاء فترة خمسة (5) دقائق.

1.7 توصيل الوحدة بخطوط التزود بالمياه

- أ. باستخدام الأنابيب والتركيبات المناسبة، عليك توصيل مجموعة الأنابيب بمصدر المياه. لا تقم بإعادة استخدام أنابيب المشروبات. يجب على القائم بالتركيب توفير أنابيب مشروبات جديدة تتوافق مع معايير IEC رقم 61770. لا تقم بإعادة استخدام أنابيب المشروبات. مجموعة أنابيب مشروبات لانسر متاحة للشراء. اتصل بممثل المبيعات أو خدمة عملاء لانسر للإطلاع على المزيد من المعلومات.

لا تقم بتوصيل الموزع في هذا الوقت.

- ب. عليك غسل خط مزود المياه تماماً.
- ت. عليك توجيه الأنابيب من خلال الفتحة في الطاولة أو أسفل الموزع. تقع جميع منافذ المياه، وثنائي أكسيد الكربون، والمشروب خلف الغطاء الخلفي في مؤخرة الوحدة.
- ث. اترك مسافة 12 بوصة (305 ملم) من الطول الإضافي للأنابيب أسفل الطاولة لصيانة وتحريك الموزع.
- ج. عليك تشغيل مزود المياه وفحص وجود تسربات.

1.8 توصيل مزود ثاني أكسيد الكربون

- أ. عليك توصيل مجموعة منظم ثاني أكسيد الكربون بضغط مرتفع باسطوانة ثاني أكسيد الكربون أو بنظام بيع المشروبات بالجملة. استخدام غاسلة جديدة لخزان ثاني أكسيد الكربون إذا لم يكن بالمنظم صمام حلقي مدمج.
- ب. ضع اسطوانة ثاني أكسيد الكربون في موقع الصيانة تحت الطاولة .. الخ، وقم بتثبيتها بسلسلة الأمان.
- ت. عليك تثبيت منظم ثانوي لثاني أكسيد الكربون إذا كان سيتم استخدام نظام بيع المشروبات بالجملة.
- ث. عليك توجيه خط الغاز من خلال الفتحة في الطاولة. عليك توصيل ثاني أكسيد الكربون بالمنفذ المحدد خلف الموزع.
- ج. اترك 12 بوصة (305 ملم) من الطول الإضافي للأنابيب أسفل الطاولة للصيانة وتحريك الموزع.



1.9 التوصيل بالعبوة في الصندوق (BIB) لتزويد مضخات الشراب عن بُعد بالشراب

- أ. لتوصيل مجموعة منظم ثاني أكسيد الكربون باسطوانة ثاني أكسيد الكربون، أنظر القسم 1.9، الخطوات أ - ج.
- ب. ضع مزود الشراب عن بُعد BIB والمضخات في موقع ملائم.
- ت. عليك تثبيت أنابيب مزود الشراب بتجهيزات منفذ الشراب بالموزع باستخدام مشبك أوتيكز لكل نكهة شراب.
- ث. عليك توجيه أنابيب تزويد الشراب بمضخات الشراب عن بُعد.
- ج. عليك التركيب الكامل لنظام مضخات الشراب عن بُعد باتباع تعليمات جهة التصنيع.

1.10 صب نظام الكربنة

- أ. عليك تشغيل مصدر المياه. عليك رفع الذراع الأصفر أعلى صمام التصريف بخزان المُكرين حتى تتدفق المياه من الفتحات في صمام التصريف.
 - ب. اعد توصيل مزود الطاقة بمضخة المُكرين.
 - ت. عليك الرجوع إلى ضغط منظم ثاني أكسيد الكربون مع ضبط المسامير على طول المسافة. افتح مقبض اسطوانة ثاني أكسيد الكربون ببطء. عليك تدوير منظم ضغط ثاني أكسيد الكربون لأعلى ببطء حتى (PSIG 75) (MPA 0.510).
 - ث. اضغط واستمر بالضغط على كل ذراع للصمامات حتى تتدفق المياه بشكل مستقر من كل صمام.
 - ج. عليك فحص جميع وصلات المياه، والشراب، وثاني أكسيد الكربون في الوحدة لكشف وجود تسرب وإصلاحه عند الضرورة.
- ملاحظة:** طريقة الخزان فقط - لفحص وجود تسرب لغاز ثاني أكسيد الكربون، أغلق الصمام على اسطوانة ثاني أكسيد الكربون، ولاحظ ما إذا انخفض الضغط في النظام أثناء إغلاق صمام الاسطوانة لمدة خمس (5) دقائق. افتح صمام الاسطوانة بعد الفحص.
- ج. عليك إعادة تركيب غطاء الوحدة، ولوحة الرش، والغطاء الواقي الخلفي.
- ملاحظة:** تأكد من خروج حد أدنى 5 جالونات من المياه من كل صمام قبل الاستخدام.

1.11 أنظمة صب المياه والشراب

- أ. عليك ضبط المجموعات الخلفية لتوفير مياه صافية.
- ب. افتح صمام التصريف حتى يتدفق المياه والشراب على نحو مستقر من الصمام.
- ت. كرر العملية "أ" لكل صمام.
- ث. تفحص جميع وصلات الشراب والمياه لكشف وجود أي تسرب مع الإصلاح عند الضرورة.
- ج. استبدل غطاء الوحدة، أو لوحة الرشاشات، ومسند الأكواب.

1.12 ضبط تدفق المياه (LEV®)

- أ. لابد من ضبط تدفق المياه إلى 1.25 أوقية/ثانية (37 ملم/ثانية) في جميع صمامات التصريف باستخدام الإجراءات التالية.
- ملاحظة:** قد يؤدي التدفق الذي يتجاوز 2.0 أوقية/ثانية (74 ملم/ثانية) إلى تسرب الغاز.

- ب. يجب تشغيل وحدة التبريد لمدة على الأقل ساعة واحدة (1) قبل محاولة إعداد بريكس للصمامات. لا يجب أن تكون درجة حرارة المشروب أعلى من 40 درجة فهرنهايت (4.4 درجة مئوية) عند ضبط البريكس. هذا هو الأفضل بعد إعداد الوحدة لمخزون من الثلج.

- ت. عليك تحريك لوحة ID لأعلى حتى يتم كشف أدوات التحكم في التدفق.


- ث. عليك إزالة الفوهة بتدوير الآلة عكس اتجاه عقارب الساعة، وسحبها لأسفل.

- ج. عليك إزالة الموزع بسحبه لأسفل.

- ح. عليك إدخال لوح فصل الشراب (الأصفر) (PN 54-0031) في مكان الفوهة.

- خ. عليك تفعيل صمام التصريف لتعبئة أنبوب فاصل الشراب.

- د. أمسك كاس لانسر بريكس تحت لوح فاصل الشراب وقم بتصريف المياه والشراب في كأس لمدة أربعة (4) ثوان. عليك قسمة عدد الأوقيات (ملم) من الماء في الكأس على أربعة (4) لتحديد معدل تدفق المياه في الثانية.
- ذ. للحصول على التدفق المناسب، استخدام مفك مسامير لضبط التحكم في تدفق المياه.
- ر. كرر العملية لكل صمام.



1.13 ضبط نسبة الماء إلى الشراب (النسبة) (BRIX (LEV®)

- أ. أمسك كاس لانسر بريكس تحت لوح فصل الشراب وقم بتفعيل الصمام. تفحص بريكس.
- ب. للحصول على خليط مناسب، استخدم مفك مسامير لضبط مؤشر التحكم في تدفق الشراب (أنظر الشكل في الصفحة السابقة).
- ت. بمجرد الحصول على النسبة المناسبة، كرر ذلك للتحقق من الأمر.
- ث. عليك إزالة لوح فصل الشراب (PN 54-0031 المثبت في القسم 1.13 ج في الصفحة السابقة).
- ج. عليك تثبيت الموزع والفوهة.
- ح. عليك إعادة لوحة ID.
- خ. كرر العملية لكل صمام.

1.14 إعداد المجموعات الخلفية الثلاثية القابلة للضبط لمياه عادية أو مُكرّبة

- أ. للوحدة ذات الستة صمامات، يمكن ضبط الصمامات 3، و 4، و 5 لإنتاج إما مياه عادية أو مُكرّبة. في الوحدة ذات الخمسة صمامات، يمكن ضبط الصمامات 3 و 4. عليك الرجوع إلى الملصق في مقدمة لوحة الدعم خلف لوحة الرشاشات.
- ب. حاجز الإغلاق الجانب الأيسر من المجموعات الخلفية يتحكم في تدفق المياه سواءً عادية أو مُكرّبة. للحاجز جانب مستقيم وجانب ذو منحنيين عند النظر لأسفل في المجموعات الخلفية. لضبط المجموعات الخلفية القابلة للضبط لإنتاج مياه عادية، عليك تدوير حاجز الإيقاف إلى مواجهة الجانب المستقيم للحاجز مواجهاً لليسار. لضبط المجموعات الخلفية لإخراج مياه مُكرّبة، عليك تدوير حاجز الإغلاق إلى حيث يواجه الجانب المستقيم لليمين. عندما يكون حاجز الإيقاف في النقطة الوسطى، مع مواجهة الجانب المستقيم للأمام، يتم غيقاف تدفق المياه العادية أو المُكرّبة.
- ت. تأكد من التدوير الكامل لحاجز الإغلاق للوضع المرغوب، وإلا سيؤدي ذلك لإيقاف تدفق المياه.

2. الصيانة المجدولة

تنبيه بعد التطهير، عليك شطف المنتج الخاص بالعميل النهائي حتى لا يصبح هناك مذاق غريب. لا تستخدم المياه النقية للشطف. فهذا من متطلبات NSF. فمحلول التطهير المتبقي المتروك في الجهاز يمثل خطر على الصحة.



2.1 على قدر الحاجة

حافظ على الأسطح الخارجية لموزع المياه (بما يشمل صينية التقاطر ومسند الأكواب) نظيفاً باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة.

2.2 يومياً

- أ. عليك إزالة كل فوهة وشطفها جيداً في مياه دافئة. لا تستخدم الصابون أو منظف آخر. سيتسبب ذلك في إحداث رغوة ومذاق في المنتج النهائي.
- ب. عليك إزالة مسند الأكواب وغسله في مياه دافئة بالصابون.
- ت. عليك صب المياه الدافئة بالصابون في صينية التقاطر ومسحها بقطعة قماش نظيفة.
- ث. بقطعة قماش نظيفة ومياه دافئة، عليك مسح جميع الأسطح الخارجية للوحدة. لا تستخدم صابون يؤدي للتآكل أو منظف قوي.
- ج. استبدل مسند الأكواب والفوهات.

2.3 أسبوعياً

- أ. تدق كل منتج من النكهات.
- ب. عليك إزالة مسند الأكواب ولوحة الرشاشات للإطلاع على مؤشر أنبوب مستوى الماء. أعد التعبئة مرة أخرى على قدر الحاجة، واستبدل مسند الأكواب ولوحة الرشاشات.

2.4 شهرياً

- أ. انزع قابس الموزع من مصدر الطاقة.
- ب. عليك إزالة الغطاء وتنظيف الأتربة من المكثف باستخدام فرشاة ناعمة.
- ت. استبدل الغطاء والقابس في الوحدة.

2.5 كل ستة أشهر

- أ. عليك تنظيف وتطهير الوحدة باتباع الإجراءات المناسبة المحددة في القسم 3 من هذا الدليل.

2.6 سنوياً

- أ. عليك تنظيف حوض الماء من الداخل، بما يشمل ملفات المُبخر ومكونات التبريد.
- ب. عليك تنظيف الأسطح الخارجية بالكامل للوحدة.

3.1 معلومات عامة

- أ. يتم شحن أجهزة لانسر (الجديدة أو المُجددة) من المصنع نظيفة ومُطهرة وفقاً لإرشادات NSF. وعلى مُشغل الجهاز توفير الصيانة المستمرة على النحو الذي ينص عليه هذا الدليل و/أو إرشادات الإدارة الصحية المحلية لضمان التشغيل المناسب واتباع متطلبات التطهير.
- ملاحظة: إجراءات التنظيف الواردة بهذا الدليل تتعلق بأجهزة لانسر المحددة في هذا الدليل. إذا تم تنظيف أجهزة أخرى، اتبع الإرشادات التي يحددها جهة تصنيع هذه الأجهزة.
- ب. لا يمكن تحقيق التنظيف سوى من خلال فرد مُرب. ويجب استخدام قفازات صحية أثناء عمليات التنظيف. ويجب إتباع التدابير الوقائية للسلامة السارية. كما يجب إتباع التحذيرات والتعليمات على المنتج الجاري استخدامه.

استخدام قفازات صحية إتباع التدابير الوقائية السارية للسلامة

- لا تستخدم رشاش مياه لتنظيف أو تطهير الوحدة.
- لا تقم بفصل خطوط المياه عند تنظيف وتطهير خطوط الشراب، وذلك لتجنب التلوث.
- لا تستخدم مبيضات أو منظفات قوية؛ فهذه المواد قد تؤدي إلى إزالة اللون والتآكل لمواد مختلفة.
- لا تستخدم أدوات كاشطة معدنية، أو أجسام حادة، أو صوف معدني، أو ألواح مطهرة، أو مواد مسببة للتآكل، أو مذيبيات على موزع المياه.
- لا تستخدم مياه ساخنة بدرجة حرارة أعلى من 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية). فقد يؤدي ذلك لإتلاف الموزع.
- لا تقم بسكب محلول التطهير على أيّ من ألواح الدوائر. تأكد من إزالة جميع محاليل التطهير من الجهاز.

3.2 محاليل التنظيف والتطهير

محلول التنظيف: عليك خلط منظم معتدل غير مسبب للتآكل (مثل، سلفات لوريث الصوديوم، أو صابون الأطباق) بمياه شرب نظيفة عند درجة حرارة 90 درجة فهرنهايت وحتى 110 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية وحتى 43 درجة مئوية). معدل الخليط هو أوقية واحدة من المنظم إلى اثنين جالون من المياه. عليك إعداد حد أدنى خمسة جالونات من محلول التنظيف. لا تستخدم منظفات أو مذيبيات مسببة للتآكل لأنها قد تتسبب في تلف دائم للوحدة. تأكد من الشطف التام، باستخدام مياه شرب نظيفة، عند درجة حرارة 90 درجة فهرنهايت وحتى 110 درجة فهرنهايت. قد تتطلب الأطوال الممتدة من خطوط المنتج إلى المزيد من محلول التنظيف.

محلول التطهير: عليك إعداد محاليل التطهير وفقاً للتوصيات المكتوبة لجهة التصنيع وإرشادات السلامة. لا بد وأن يوفر المحلول 50 إلى 100 جزء في المليون (PPM) من الكلورين (مثل، هيبوكلورين الصوديوم أو المبيض). يجب إعداد حد أدنى خمسة جالونات من محلول التطهير. يمكن استخدام أي محلول تطهير طالما أنه قد تم إعداده وفقاً للتوصيات الكتابية لجهة التصنيع وإرشادات السلامة، وتوفير 50 إلى 100 جزء في المليون (PPM) من الكلورين.

3.3 العمليات المحيطة

- العمليات المحيطة هي الطريقة الأكثر شيوعاً لتنظيف وتطهير جهاز الموزع.
- أ. عليك إعداد محلول التنظيف، المشار إليه في القسم 3.2.
- ب. عليك تعبئة الخطوط في منفذ المضخة بمحلول التنظيف (القسم 2.2). يجب إعداد محلول التنظيف وفقاً لتوصيات جهة التصنيع. تأكد من التعبئة الكاملة للخطوط وتركها على الأقل لمدة عشرة (10) دقائق.
- ت. عليك شطف محلول التنظيف من الخطوط بمياه نظيفة.
- ث. عليك إعداد محلول التطهير، المشار إليه في القسم 3.2.
- ج. عليك تعبئة الخطوط بمحلول تطهير، وتأكد من التعبئة الكاملة لهذه الخطوط وتركها لمدة عشرة (10) دقائق.
- ح. عليك سحب المشروبات على خطوط التعبئة وشطف المحلول من الموزع.
- خ. عليك تذوق المشروبات للتحقق من عدم وجود مذاق غريب. إذا وجد مذاق غريب، عليك شطف نظام المشروب مرة أخرى.

تنبيه بعد التطهير، عليك شطف المنتج الخاص بالعمل النهائي حتى لا يصبح هناك مذاق غريب. لا تستخدم المياه النقية للشطف. فهذا من متطلبات NSF. فمحلول التطهير المتبقي المتروك في الجهاز يمثل خطر على الصحة.



3.4 تنظيف الفوهة

- أ. عليك فصل الطاقة حتى لا يتم تفعيل الصمام أثناء التنظيف. عليك إزالة الفوهة والموزع. عليك غسل هذه الأجزاء في محلول التنظيف، ثم عليك غمرها في حوض محلول التطهير لمدة 15 دقيقة.
- ب. عليك ارتداء القفازات الصحية، وإزالة وتصريف والتجفيف الهوائي للفوهة والموزع.
- ت. عليك ارتداء القفازات الصحية، واستبدال الموزع ولف الفوهة في مكانها.
- ث. عليك توصيل الطاقة.

ملاحظات

ملاحظات

LANCER[®]

شركة لانسر
800-729-1500
الدعم الفني/الضمان: 800-729-1550
custserv@lancercorp.com
lancercorp.com